

تنظیم زمان و تاریخ

1. ساعت: دکمه SET را فشار دهید تا وارد تنظیمات شوید. دکمه UP/DOWN را برای تنظیم ساعت فشار دهید.
2. دقیقه: دکمه SET را فشار دهید تا وارد تنظیم دقیقه شوید. دکمه UP/DOWN را برای تنظیم دقیقه فشار دهید.
3. سال: دکمه SET را فشار دهید تا وارد تنظیم سال شوید. دکمه UP/DOWN را برای تنظیم سال فشار دهید.
4. ماه: دکمه SET را فشار دهید تا وارد تنظیم ماه شوید. دکمه UP/DOWN را برای تنظیم ماه فشار دهید.
5. روز: دکمه SET را فشار دهید تا وارد تنظیم روز شوید. دکمه UP/DOWN را برای تنظیم روز فشار دهید.
6. پایان: دکمه SET را برای تکمیل تنظیمات فشار دهید تا به حالت نمایش عادی بازگردد.

تبدیل ۲۴/۱۲ ساعته

- دکمه UP را فشار دهید تا تبدیل ۲۴/۱۲ ساعته انجام شود.
- * محصول به طور پیش فرض روی سیستم ۱۲ ساعته است.

آلارم (زنگ هشدار)

1. ورود به تنظیمات آلارم ۱: دکمه SET را فشار دهید تا وارد تنظیمات آلارم شوید (AL-1 نمایش داده می شود).
 2. روشن/خاموش کردن آلارم ۱: دکمه UP/DOWN را برای روشن (on) یا خاموش (--) کردن آلارم فشار دهید.
 3. تنظیم روزهای هفته برای آلارم: دکمه SET را فشار دهید تا وارد گزینه انتخاب روزهای هفته شوید.
 - o 5-on: آلارم از دوشنبه تا جمعه فعال است.
 - o 6-on: آلارم از دوشنبه تا شنبه فعال است.
 - o 7-on: آلارم از دوشنبه تا یکشنبه فعال است.
 4. تنظیم ساعت آلارم: دکمه SET را برای ورود به تنظیم ساعت آلارم فشار دهید. با دکمه UP/DOWN تنظیم کنید.
 5. تنظیم دقیقه آلارم: دکمه SET را برای ورود به تنظیم دقیقه آلارم فشار دهید. با دکمه UP/DOWN تنظیم کنید.
 6. تنظیم زمان چرت (Snooze): دکمه SET را فشار دهید تا وارد تنظیمات چرت شوید. محدوده تنظیم بین ۱ تا ۹۹ دقیقه است. با دکمه UP/DOWN تنظیم کنید.
 7. تنظیمات آلارم ۲: دکمه SET را برای ورود به تنظیمات آلارم دوم (AL-2) فشار دهید و مراحل بالا را تکرار کنید.
 8. پایان: دکمه SET را برای تکمیل تنظیمات فشار دهید تا به حالت نمایش عادی بازگردد.
- وقتی آلارم به صدا در آمد، هر دکمه‌ای را فشار دهید تا زنگ متوقف شود و وارد حالت چرت (Snooze) شود.
 - اگر هیچ عملیاتی انجام نشود، زنگ برای مدتی به صدا در می آید.
 - در حالت نمایش آلارم، دکمه DOWN را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا عملکرد چرت (Snooze) روشن یا خاموش شود.

روشنایی

- دکمه DOWN را برای تنظیم روشنایی فشار دهید. سه سطح روشنایی برای انتخاب وجود دارد. با فشار دادن مجدد دکمه DOWN آن را تنظیم کنید.
- تنظیم خودکار روشنایی در شب: در حالت نمایش زمان، هر دکمه‌ای (به جز SET) را به مدت ۸ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا این عملکرد روشن شود.
- نکته: در طول فرآیند تنظیمات، می‌توانید در هر زمان دکمه EXIT را برای ذخیره و خروج فشار دهید.
- ولتاژ کاری: DC 5V --- 1A